

エスプレッソ・カプチーノメーカー 家庭用

カフェ・トレビソ

Mod. BAR 14N

取 扱 説 明

この度は、エスプレッソ・カプチーノメーカー 「カフェ・トレビソ」をお求めいただきまして、 誠にありがとうございました。

製品を正しく安全に使用していただくため、 で使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後まで お読みください。また、お読みになった後も 保証書と共に大切に保管してください。



もくじ

・安全上の注意	・給湯/蒸気の使い方	13
・仕様3	・美味しいエスプレッソ/カプチーノが	
・各部の名称とはたらき4	できない?	14
・内部の洗浄5 ~ 6	・お手入れのしかた	15
・エスプレッソの作り方7 ~ 9	・石灰分の除去	15
・基本的なエスプレッソの作り方10	・用途別の操作手順	16
カプチーノの作り方11~13	・故障かな?	17
・カフェ・ラテの作り方13	・アフターサービス	18

安全上の注意

で使用の前に、必ずお読みください。

- 1.ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人 々への損害を未然に防止するものです。
- 3. 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害 および切迫の度合いにより、「警告 | と 「注意 | の二つに分け、明示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4.各注意事項には、「注意 | 「禁止 | 「強制または指示 | を促す絵表示が付いています。











: 強制/指示



・プラグをコンセントから抜く

電源について

電源は、「15A 125V」と記されている家庭用の 壁面コンセントから直接とってください。

15A 125V





- ·電源は、家庭用交流100V/50·60Hzをご使用ください。
- ・使用中にブレーカー(分電盤内の配線遮断器)が落ちる 場合は、お近くの電力会社にご相談ください。





コンセントについて



・コンセントは、本製品だけ(単独)で使用してください。 なお、差込み口が二つあるコンセントの場合は、片方の 差込み口を空のままでご使用ください。

・延長コードやタップ、ソケット等は、使用しないでくだ さい。タコ足配線も、絶対にお止めください。









・差込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。







・濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。





プラグについて



・プラグを抜くときは、**電源コードを持たず**、必ず プラグ部分を持って抜いてください。





・プラグは、**根元まで**しっかりと差し込んでください。

電源コードについて



・電源コード/プラグが破損したり異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お求めの販売店または弊社 サービスセンター(18P.参照)に電源コード/プラグの 交換を依頼してください。







・電源コード/プラグは、無理に曲げたり、物をのせ たり、傷を付けないように大切に扱ってください。





・使用中は、電源コードが本体に触れないようにしてください。

使用上の注意:お湯や蒸気について



・給湯口やスチーム管(ノズル)から出てくる**お湯や蒸気** は高温ですので、ヤケドにご注意ください。





・コーヒー抽出中は、絶対にフィルターホルダーを外さないでください。



・給湯口やフィルター、フィルターホルダーの金属部分、 スチーム管は、**使用中および使用後しばらくは熱い**の で、触れないでください。





使用上の注意

- フィルターホルダーを給湯口に取り付ける際は、正しくしっかりと固定してください。
- ・電源スイッチを入れる前に、必ずスチームノブが閉じていることを確認してください。









- ・使用中はタンク内の水量をチェックし、空だきに注意してください。
 - ※使用中、タンクに水を補充する場合は、一旦、コーヒースイッチを切り、スチームノブを閉じてください。
- ・万一、異常が発生した場合は、直ちに全てのスイッチを切り、 スチームノブを閉じ、プラグをコンセントから抜いてください。



- ・本製品は、コーヒーの抽出、給湯、蒸気による泡立て/加熱など、 家事専用ですので、**屋外や他の用途で使用しない**でください。
- · **使用しないときは、**スチームノブを閉じて、全てのスイッチを切り、必ず**プラグをコンセントから抜いてください。**
- ・水がかかったり、湿気の多い場所でのご使用は、 お止めください。
- ・タンクには、規定量(MAX表示)まで水を入れてください。









使用上の注意



・**使用中は、決してその場を離れないでください**。また、近くに小さなお子様やペット(犬や猫など)がいる時は、特に注意してください。



・他製品の部品や付属品等を組み合わせて使用しないでください。 故障や事故の原因になります。

お手入れについて



・お手入れをする前に、必ず**プラグをコンセントから抜き、**本体や各部が**冷えてから**、行ってください。





・本体および電源コード/プラグは、水に浸けたり、 水洗いしないでください。









・シンナーやベンジン、クレンザー、金だわし等は、 使用しないでください。

·ご自分で分解したり、修理/改造をしないでください。

・牛乳の加熱/泡立てなどでスチームノズルを使用した後は、必ずお手入れをしてください。






仕様

製品名称/型式番号	カフェ・トレビソ/BAR(バール)14N		
電 圧/周 波 数	交流100V/50·60Hz		
消費電力/ポンプ圧 1000W/~15気圧			
外形寸法/重 さ	幅190×奥行215×高さ295mm/約3.0kg(本体のみ)		
タンクの容量	最大 (MAX表示まで) 1 Q		
電源コードの長さ	1.8 m		
付 属 品	フィルター(2枚)、フィルターホルダー、計量スプーン スチームノズル(※スチーム管に取付け済)		

各部の名称とはたらき

柄

抽出穴(2ヵ所)



計量スプーン小山盛り

=約8~10gが目安。


内部の洗浄 最初のご使用前に、必ず行ってください。

初めて本製品をご使用される際は、事前に、付属品および本体内部(ボイラーや 給湯管、スチーム管)の洗浄を行ってください。

※付属品の洗浄は、15P. 「お手入れのしかた」を参照してください。

〈洗浄前、以下の点をご確認ください〉

- Aスチームノブを右(時計回り)に回して閉じます。
- B各スイッチの右側を押し、「切」の状態にします。
- ○本体からタンクを取り出します。
- プラグは、まだコンセントに入れないでください。



タンクに水を入れ、本体に戻す


タンクのMAX表示まで澄んだ水道水を入れ、 本体に戻します。この時、忘れずに揚水チュー ブ2本をタンク(水中)に差し込んでください。 その後、カバーをします。

※MAX表示までの水量=10



2 プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチを入れる

プラグを壁面のコンセントに直に差し込み、電源 スイッチの左側を押します。電源が入ると同時に、 電源ランプが点灯します。




3 フィルターをフィルターホルダーに セットし、給湯口に取り付ける

空のフィルターをフィルターホルダーにセットし、 フィルターホルダーの凸部分が給湯口の凹部分 に合うように柄を左側にして下から押し込み(図 1)、そのまま柄を右に回して(図2)、正しくしっ かりと固定します。

取り付け後、フィルターホルダー抽出穴の下に 排水(熱湯)用の大きめのカップを置いてください。

ご注意:給湯口からフィルターホルダーを外す 場合は、柄を左に戻します。ただし、 給湯中には絶対に外さないでください。 熱湯でヤケドをする危険があります。



OKランプ点灯後、 コーヒースイッチを入れる

OKランプ点灯後、コーヒースイッチを入れます。 フィルターホルダー抽出穴から熱湯が出てきます ので、カップの八分目までたまったら、コーヒー スイッチを切り(=給湯が止る)、カップのお湯を 排水(※)してください。 次に、深めのカップを スチーム管(スチームノズル)の下に置きます。

※カップにたまったお湯は、トレイに排水しない でください。トレイは浅いので溢れます。

ご注意:給湯中、OKランプが点いたり消えたり しますが、故障ではありません。

▲高温注意:給湯中は、絶対にフィルターホルダ

一を外さないでください。ヤケドの

危険があります。



スチームノブをゆっくりと左に回し(=開ける). コーヒースイッチを入れます。スチーム管(スチー ムノズル)の先から熱湯が出てきます。カップの 八分目までたまったら、**コーヒースイッチを切り、** スチームノブを閉じて(締めて)給湯を止めます。

▲高温注意:カップを外すときは、必ず熱湯の出

が止った後にしてください。





※使用中、スチームノブの 上面が少し熱く(70℃ 近くに)なります。

※スチームノブを締めすぎ るとパッキンが破損し、 水切れが悪くなります。



6 手順46を、5~6回繰り返す

タンクの水量を確認しながら、上記の手順 40 6 を交互に5~6回繰り返します。

ご注意:途中でタンクの水が無くなった場合は、 コーヒースイッチを切り、スチームノブ を閉じてから、水を補充してください。


▲高温注意:フィルターホルダーとスチーム管は、


洗浄中および洗浄後しばらくは熱い

ので、触れないでください。

洗浄後は・・・

- ①全てのスイッチを切り、必ずプラグをコンセ ントから抜きます。(スチームノブも閉じる)
- ②フィルター/フィルターホルダーは冷えてから 取り外し、乾かしてください。





エスプレッソの作り方

本格的なエスプレッソを作る/抽出するために、それに適した**コーヒー粉(挽き具合)と水**、そして風味や温度を保つための**カップ**をご用意ください。

コーヒー粉は・・・





"エスプレッソ・マシーン用"と表記された極細挽きの粉が最適です。

※ドリップおよびパーコレー ター用の粉は、挽き具合が 粗いので不向きです。



新鮮で澄んだ水道水や、軟水 (フランス硬度:9度以下)の ミネラルウォーターが適して います。


※一度沸かした水は、使用しないでください。



エスプレッソ用のカップには、 約60~80mlの容量で**肉厚の もの**をお選びください。

〈使用前、以下の点をご確認ください〉


- Aスチームノブを右(時計回り)に回して閉じます。
- B各スイッチの右側を押し、「切」の状態にします。
- ○本体からタンクを取り出します。
- □プラグは、まだコンセントに入れないでください。



1 タンクに水を入れ、本体に戻す


タンクのMAX表示まで澄んだ水道水もしくは 軟水のミネラルウォーターを入れ、本体に戻し ます。この時、忘れずに揚水チューブ2本をタン ク(水中)に差し込んでください。その後、カバー をします。

※MAX表示までの水量=10



2 プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチを入れる

プラグを**壁面のコンセント**に**直に**差し込み、電源スイッチの**左側**を押します。電源が入ると、**電源ランプが点灯**します。



3 カップとフィルターを湯煎する

空のフィルター(1杯または2杯用)をフィルター ホルダーにセットし、給湯口に取り付けます。 フィルターホルダーの凸部分が給湯口の凹部分に 合うように柄を左側にして下から押し込み(図1)、 そのまま柄を右に回して(図2)、しっかりと固定 します。

フィルターホルダーの底にはコーヒーが出てくる 穴(抽出穴)が2つありますので、エスプレッソ用 カップ(1コまたは2コ)を下に置いてください。

【湯煎の手順】

- ①OKランプ点灯後、コーヒースイッチを入れる と、抽出穴(2ヵ所)から熱湯が出てきます。
- ②カップの八分目まで熱湯がたまったら、コー ヒースイッチを切り、熱湯の出を止めます。
- ③フィルターホルダーを給湯口から外し、フィル ターとカップの水切りをします。
 - ※トレイは浅いので、カップのお湯を流さな いでください。

ご注意:フィルター、フィルターホルダー、カップ のお湯は熱いので、注意してください。



4 フィルターにコーヒー粉を詰める

湯煎したフィルター(フィルターホルダーにセット 済み)に、付属の計量スプーンを使って適量(★) のコーヒー粉を入れます。次に、本体から外した プレッサーで、コーヒー粉を平らに軽く押し詰め てください。

★ 1 杯用=計量スプーン小山盛り1杯(約8~10g) 2杯用=計量スプーンすりきり2杯弱(約13~14g)

ご注意: フィルターの縁に 付いたコーヒー粉 は、必ず払い落と

してください。




5 フィルターホルダーを給湯口に 取り付ける

フィルターホルダーの凸部分が給湯口の凹部分 に合うように柄を左側にして下から押し込み、 そのまま**柄を右に回して**、正しくしっかりと固定 します。外す場合は、柄を左に戻します。 次に、湯煎したエスプレッソ用カップをフィルタ

一ホルダー抽出穴の下に置いてください。





6 OKランプの点灯後、コーヒー スイッチを入れる(エスプレッソの抽出)

OKランプ点灯後、コーヒースイッチを入れます。 給湯口からポンプ圧で熱湯を噴き出し、エスプレ ッソの抽出を始めます。カップに30cc(★)ほど 抽出したら、コーヒースイッチを切ってください。

- ★・エスプレッソ 1 杯分の抽出量 = 約30cc
 - ·30cc抽出に要する時間(抽出時間)=約20秒
- ※抽出されたエスプレッソは、両方の抽出穴から 出てきますが、均等に出ない場合もあります。
- ※OKランプが点いたり消えたりするのは、サー モスタットが**適温の調節をしている**ためで、 故障ではありません。



抽出中は、絶対にフィルターホルダーを 外さないでください。ポンプの高圧力が 警告 かかっているので危険です。



エスプレッソ抽出後(=コーヒースイッチは切の 状態)、給湯口からフィルターホルダーを外し、 抽出済みのコーヒー粉を捨てます。このとき、 柄からフィルター止めを起こし、フィルターを 押さえてください。



OK

コーヒースイッチ

OKランブ

0

▲高温注意: 抽出直後のフィルターやフィルターホルダーの金属部、お湯を含んだコーヒー粉 は熱いので、ヤケドにご注意ください。

続けてエスプレッソを抽出する場合は、手順四~7を繰り返してください。

ご注意: 1. 一度抽出した粉は使用せず、毎回、新しいコーヒー粉をご使用ください。


- 2. タンクの水量を確認し、「空だき」に注意してください。 タンクへの給水は、必ず コーヒースイッチを切った状態で行ってください。
- 給湯口の洗浄(※一日の最後の抽出後に行います)

その日の最終抽出後には、必ず給湯口の接続部や小さな孔などに 付着したコーヒー粉を洗い流してください。フィルターホルダーを 外した後、給湯口の下に広口の容器を置いて、コーヒースイッチを 入れます。洗浄後、コーヒースイッチを切ります。



* 停止する

全てのスイッチを切り、プラグをコンセントから 抜きます。



◇基本的なエスプレッソの作り方◇

お好みのエスプレッソを作る/抽出するには、先ず、基本(標準)的なエスプレッソの抽出をマスターしてください。

基本的な抽出をするためには、以下の基準値に近付けるように、微調整(後述)をしてください。

〈エスプレッソ1杯分を抽出するための各基準値〉

粉の量:約8~10g

抽出量:約30cc

抽出時間:約20秒

※2杯用フィルターを使って、1度にエスプレッソ2杯(2カップ)分を抽出する場合は、粉の量は約13~14g前後を目安にしてください。

微調整 1:プレッサーの押し具合

フィルター内の**コーヒー粉の詰め具合(密度)**を、 **プレッサーの押し込む力の強弱**で調整します。

※プレッサーは、本体から取り外して使用する ことができます。

微調整2:コーヒー粉の量


付属の計量スプーンで小山盛り1杯(約8~10g) を基準に、少しずつ増量していきます。

※お好みによりますが、1杯分のコーヒー粉は、 約8~10gを目安にしてください。

微調整3: コーヒー粉の挽き具合(粒度)

コーヒー粉の挽き具合(粒度)を、細かいものや粗いものに変えてみてください。

薄くなる ◆ (コーヒー濃度) → 濃くなる





微調整4: フィルターホルダーの取り付け

フィルターホルダーを給湯口に取り付ける際は、柄を**右(→)方向に止る <u>まで</u>回して**固定してください。密着度が高いほど、**クレマ**(下記参照)が 立ちやすくなります。

↑ 警告 抽出中は、絶対にフィルターホルダーを動かさないでください。 ポンプの 高圧力がかかっていますので、 熱湯が噴き出し、 危険です。



【美味しいエスプレッソは――クレマを見れば分かります】

エスプレッソの表面にできるムース状の細かい泡の層=クレマを見れば、そのエスプレッソの出来が分かります。抽出が最適に行われたエスプレッソには最良のクレマ— 明るい茶色の細かい泡で、厚さが約2~3mm あり、長く消えない層 — ができますので、抽出の目安にしてください。また、抽出が不適切なエスプレッソは、以下の様なクレマになります。

- 707
- ・抽出が不十分なエスプレッソ▶白っぽく大きな泡で、薄く早めに消える。
- ・抽出しすぎたエスプレッソ▶濃い茶色の泡になる。

998796

エスプレッソを抽出するときは、1杯ずつよりも、(2杯用フィルターを使って)1度で2杯分を抽出した方が美味しいエスプレッソができます。 お試しください。

カプチーノの作り方

※必ず、前項目の「エスプレッソの作り方」を 先にお読みください。

蒸気で牛乳を泡立て、エスプレッソに盛り付けると、カプチーノの出来上がりです。 **泡立てに適した牛乳と泡立て用の器(ピッチャー)**をご用意ください。

牛乳は・・・





新鮮で冷えた成分無調整/ 乳脂肪分2.3%以上の牛乳 をご使用ください。

※加工乳や低脂肪乳、また、 一度温めた牛乳は、泡立 ちがよくありません。

泡立て用の器は・・・



約250~350mlの容量で、 取っ手のある**金属製(ステン** レス)のものが最適です。

※陶器やガラス製は、内部の ミルクの温度が分かりにく いので、不向きです。


カップは・・・



カプチーノ用のカップには、 $約120 \sim 150 \, \text{ml}$ の容量で、肉厚のものをお選びください。

〈使用前、以下の点をご確認ください〉

- Aスチームノブを<u>右(時計回り)に</u>回して閉じます。
- B各スイッチの右側を押し、「切」の状態にします。
- ○本体からタンクを取り出します。
- プラグは、まだコンセントに入れないでください。



│ タンクのMAX表示まで水を入れ、本体に戻す


2 プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチとスチームスイッチ を入れる

プラグを壁面のコンセントに直に差し込み、電源スイッチを入れます(=電源ランプ点灯)。

蒸気を作るには、必ず**スチームスイッチを入れてください**。スチームスイッチを切った状態では、(蒸気にならず)熱湯が出てきます。

また、事前に、**スチーム管の先にスチームノズル** (ネジ込み式) を取り付けてください。

で注意:エスプレッソの抽出や給湯を利用する場合には、スチームスイッチを切ってください。



3 蒸気を使って、牛乳を泡立てる

OKランプ点灯後、泡立て用器(ピッチャー)に入れた牛乳を、スチーム管/スチームノズルからの蒸気で泡立てます。

【泡立ての手順】

- ①新鮮で冷えた牛乳を、ピッチャーの約½~½ まで入れます。 約2倍に泡立ちますので、 これ以上入れると溢れ出る場合があります。
- ②OKランプが点灯したら、スチームノブを3~ 5秒ほど開けて、スチーム管内の水を排出します。排出後は、スチームノブをしっかりと閉じます。
- ③(OKランプ点灯時) スチームノズルを半分ほど ピッチャーの牛乳の中に浸け、ピッチャーを傾 けた状態でスチームノブを全開します。 スチームノズルの先からシューッという音と 共に蒸気が噴き出し、牛乳を熱してスチーム ミルクを作ります。

泡立て中は、常にスチームノズルの先端がミルクの表面から出ないようにしてください。表面から出るとブスッブスッという音がして、泡が大きくなってしまいます。

- ④ピッチャーの口近くまで泡が上がってきたら、 ピッチャーを起こし、スチームノブを閉じて、 蒸気の出を止めます。
 - ▲高温注意:スチームノズルから蒸気が出ている(=スチームノブを開けている)ときに、 ピッチャーを外さないでください。ヤケドを する危険があります。
- ⑤蒸気の出が止ったら、スチームノズルからピッチャーを外し、**スチームスイッチを切ります**。
 - ▶ピッチャーを濡れ布巾の上でトントンと軽く叩いたり、円を描くように回して、空気とよく混ぜ合わせてください。 泡が細かくなり、長持ちします。

4 エスプレッソを抽出する

タンクに水を補充した後、「エスプレッソの作り方」 の手順3~7(8~9P.)を参照して、カプチーノ 用のカップにエスプレッソを抽出してください。





湯煎をする エスプレッソを抽出する前に、必ず使用するカップとフィルターの湯煎(8P.の手順 6 参照)を 行ってください。これにより、サーモスタット(湯温調節)がエスプレッソ用に切り替わります。

5 エスプレッソに泡を盛る (カプチーノの出来上がり)

抽出したエスプレッソに適量のミルク(スチームミルク)を注ぎ、スプーンを使って泡(フォームミルク)を盛り付けます。後はお好みで、砂糖やココアパウダー等を添えてください。



6 スチームノズルと給湯口の洗浄

(※一日の最後の使用後に行います)

スチームノズルを使用した後は、必ず**孔に残っているミルク等を洗い流して**ください。そのままにしておくと、固まって目詰まりをおこします。

【スチームノズルの洗浄】

半分ほど水を入れたピッチャーに<u>スチームノズ</u>ル全体を浸け、スチームノブを開けます。スチーム管からはお湯が出てきますので、お湯がきれいになるまで繰り返し洗浄します。 洗浄後、スチームノブをしっかりと閉じてください。

【給湯口の洗浄】

フィルターホルダーを外した後、給湯口の下に広口の容器を置き、コーヒースイッチを入れます。 洗浄後、コーヒースイッチを切ってください。



* 停止する

全てのスイッチを切り、プラグをコンセントから抜きます。



カフェ・ラテの作り方

蒸気で**スチームミルク**を作り、エスプレッソ に注ぎます。

- ①新鮮で冷えた牛乳を ピッチャーの**%まで** 入れます。
- ②スチームノズルを半分 ほど牛乳に浸け、スチームノブを開けます。
- ③ピッチャーの表面に 触れ、「熱い」と感じ たらスチームミルクの 出来上がりです。

※必要以上に加熱しないでください。






エスプレッソとスチームミルクは同量が目安です。

給湯/蒸気の使い方

給湯(お湯)は、紅茶や緑茶をいれるとき、インスタントのコーヒーやスープ等を作るときに利用できますし、蒸気は、牛乳やワイン、スープなど(液体)の温めに利用できます。



美味しいエスプレッソ/カプチーノができない?

思うように美味しいエスプレッソ/カプチーノができない場合は、以下の点をチェックしてください。※エスプレッソ1杯分:約30cc、抽出時間:約20秒を基準にしています。

	状態	予想される原因	対処のしかた
		抽出が不十分=抽出時間が短い	抽出時間が20秒になるように・・・
I		・フィルター内のコーヒー粉の 詰め具合(密度)が弱い	・プレッサーで、やや強めに詰める/押す ・フィルターホルダーをしっかり 取り付ける (10.P参照)
	クレマが薄く、	・コーヒー粉の量が少ない	・前回より量をふやす
ス	早めに消える	・コーヒー粉の挽き具合が粗い	・より細挽きの粉を使う
		・コーヒー粉が古い	·新しい粉を使う
プ		・抽出時の湯温が低い	・使用するカップとフィルターを 事前に湯煎する ・OKランプ点灯後に、コーヒー スイッチを入れる
レ		抽出のしすぎ=抽出時間がかかる	抽出時間が20秒になるように・・・
	濃い茶色のクレマ で、層が薄い	・フィルター内のコーヒー粉の 詰め具合(密度)が強すぎる	・プレッサーで、軽く詰める/ 押す
ツ		・コーヒー粉の量が多い	・前回より量を減らす
ソ		・コーヒー粉の挽き具合が 細かすぎる	・やや粗めの粉を使う
	焼けたような味が する	・抽出のしすぎ	1 = 7 + 42 D7 + 7
		・コーヒー粉が古い	・上記を参照する
		・しばらく使っていない	・内部洗浄後、使用する
カプチ	牛乳の泡立ちが悪い	・鮮度、種類ともに不適当な 牛乳を使用している	・新鮮で冷えた成分無調整/乳脂肪分2.3%以上の牛乳を使う
チー	∥ フォームミルクの 出来が悪い	・泡立て用の器(ピッチャー)の 形が不適当	・口径が小さく深めのもの(金属 製)を使う
		・スチームノズルの孔の目詰まり	・針や楊枝で孔の通りをよくする

お手入れのしかた

使用頻度や汚れ具合によりますが、下記の要領で定期的にお手入れをしてください。

本体表面、電源コード/プラグ


固く絞った濡れ布巾で 拭きます。汚れがひど い場合は、少量の台所 食器用洗剤をつけた布 で拭き、次に濡れ布巾 で洗剤をよく拭き取り ます。



- ・プラグをコンセントから抜いてください。
- ・水に浸けたり、水洗いしないでください。

フィルター、フィルターホルダー

ぬるま湯に浸け、ブラシまたは楊枝などで穴 の通りをよくします。



- ※洗剤は、なるべく使用しないでください。 コーヒーの脂分が金属表面に膜をつくり、 金属臭を抑えます。
- ・その日の最終使用後に、必ずお手入れをしてください。
- ・使用後すぐは熱いので、冷えてから行ってください。

給湯口

抽出後、給湯口および周辺に付着したコーヒー粉をキッチンタオルや濡れ布巾などで拭き取ります。次に、広口の容器(排水用)を給湯口の下に置いてコーヒースイッチを入れ、給湯口からのお湯で洗い流します。

ゴムパッキンや接合部の コーヒー粉は、柔らかめ のブラシを使い、取り除 いてください。


・その日の最終使用後に、必ず お手入れをしてください。



スチームノズル

使用後のお手入れは、「カプチーノの作り方」 手順の(13P.)を参照してください。 定期的に、

スチーム管から外して ぬるま湯に浸け、楊枝 などで孔の通りをよく してください。




カップ受け、トレイ、プレッサー

本体から外して水洗いし、乾かして元に戻します。

石灰分の除去

長く使ってくると、給湯口やスチーム管などに石灰分が付着し、お湯や蒸気の出が悪くなります。使用頻度によりますが、3ヵ月~半年に1度、以下の要領で石灰分の除去を行ってください。

- ①タンクの水(MAX表示:1Q)に**大さじ3杯の酢**を加え、電源スイッチを入れます。
- ②OKランプの点灯後にコーヒースイッチを入れ、 スチームノブの開閉により給湯口およびスチーム 管から交互にお湯を出します。タンクの水が無く なるまで続けてください。
- ③タンクの水が無くなったら、今度は<u>水(1Q)だけ</u> で②の操作をします。



用途別の操作手順

下図は、各用途の操作手順を要約したものですので、ご利用の前に、必ず「エスプレッソの作り方」や「カプチーノの作り方」、給湯の使い方などをよくお読みください。

タンクを満水にして、プラグをコンセントに差し込む

電源スイッチを入れる

エスプレッソを 抽出する 蒸気を使う (牛乳の泡立て)

お湯を使う

コーヒー 粉 をフィルターに 詰め、フィルターホルダーを 給湯口に取り付ける スチームスイッチを 入れる

スチーム管の先に、スチーム ノズルを取り付ける

OKランプが点灯

コーヒースイッチを 入れる スチームノブを開ける

コーヒースイッチを入れる







故障かな?

修理を依頼される前に、お読みください。

使用中に異常が生じた場合は、直ちにスチームノブを閉じ/全てのスイッチを切り、 使用を中止して、以下の点をお調べください。それでも正常に機能しないときは、 お求めの販売店または弊社サービスセンター(右頁参照)までお問い合わせください。

状態	予想される原因	対処のしかた
エスプレッソの出が悪い /出ない(抽出されない)	・タンクに水が無い	・タンクに水(10)を入れる
	・揚水チューブ(2本)が、タンク の中(水)に入っていない	・揚水チューブ(2本)をタンク に差し込む
	· 給湯口およびフィルターが 目詰まりをおこしている	・給湯口およびフィルターの お手入れをする
	・フィルター内のコ <i>ー</i> ヒー粉が 詰まりすぎている	・プレッサーの詰め/押す力を 弱めにする
	・コーヒー粉の量が多すぎる	・前回より量を減らす
	・コーヒー粉が細かすぎる	・前回よりやや粗めの粉を使う
給湯口からお湯が漏れて 止らない(電源スイッチは入)	・給湯口のゴムパッキンが 破損または老朽化している	・弊社サービスセンター(右頁) に連絡する
給湯口とフィルターホル ダーの取り付け箇所から お湯が漏れる	・フィルターの縁にコーヒー粉を 付着したままで給湯口に取り 付けた	・取付けの前に、フィルターの 縁に付着したコーヒー粉を 払い落とす
	・フィルター内のコーヒー粉が 詰まりすぎている	・プレッサーの詰め/押す力を 弱めにする
	コーヒー粉の量が多すぎる	・前回より量を減らす
吸上げポンプ作動時に 変な音がする	・タンクに水が無い	・タンクに水を入れ、再使用する
	・揚水チューブが折れたりねじ れて、水を吸い上げない	・揚水チューブのねじれなどを 直し、タンク(水中)に戻す
蒸気の出が悪い/出ない	・スチームスイッチが「切」の状態	・スチームスイッチを入れる
	・タンクに水が無い	・タンクに水を入れる
	・スチームノズル が目詰まりを おこしている	・スチームノズルのお手入れを する
蒸気が水っぽい	・蒸気の「適温」に達していない	・OKランプ点灯後に、スチーム ノブを開ける
	・スチーム管に水が溜まっている	・事前に、スチームノブを開けて 水抜きをする

アフターサービス

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちにスチームノブを閉じ、全てのスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。
- 2) 万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に 1. **お求め時期** 2. 製品名称と型式番号 3. 故障の状況――を連絡のうえ、修理を依頼してください。 なお、宅配便等を利用して弊社サービスセンターに直送される場合には、必ず<u>故障の状況を記したメモ</u>を商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3) 保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。 ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限り ではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4) 真心点検のお勧め: 保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者



による点検(持込み)をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。

※下の枠内に、購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日:

年

月

В

5) デロンギ再資源化システムについて: ご不用になった製品は、下記の要領に従い、弊社サービスセンター(下記)までお送りください。 素材ごとに分別し、再資源化いたします。



【送料】再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、<u>送料はお客様のご負担</u> (元払い)となります。予め、ご了承ください。

【梱包】製品の入っていた元箱や段ボール箱、エアーパッキン等にくるんでお送りください。 そして、必ず、表面や送り状に「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (♥ C 申日 B : 30 ~ 18:00 まで)

- ●横浜: 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫㈱内4号ビル 修理について Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291 お問い合わせ Tel. 0120-064-300
- ●大阪: 〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2-21-25

修理について Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881 お問い合わせ Tel. 0120-692-880 / Fax. 06-6368-2881

●ホームページでのお問い合わせ(URL) http://www.delonghi.co.ip



(DELonghi) デロンギ・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)